


【利用者用】

ハンズフリー解錠の設定方法

エントランスなど、通路のドア向け

2020年12月

自動解錠について



ドアに近づいたときに解錠

- ドア近くのベリキー機器に近づいたとき、自動解錠します
- ベリキー機器近くでしばらく滞在すると、自動解錠は停止します。その後、一定時間離れると再び自動解錠できます。

初めて使うとき

- 最初に使うときは、アプリのボタンを押して解錠してください
- その後、ハンズフリー解錠の設定ができます



アプリの設定

「鍵の詳細」で設定

- 「ハンズフリー解錠する」を ON にしてください
 - アプリの位置情報利用が「常に許可」になるよう設定してください。
- ※ 位置情報などの設定方法は次のページを参考にしてください



近づいたときの解錠タイミング

タイミングを遅くしたいとき：近づいてから
タイミングを早くしたいとき：遠くから

室内側からの解錠を防止

- ドアの近くに部屋がない場合は、OFF にしてください
- ドアの隣室や上下階の部屋に入る方は、ON にしてください
- 建物によっては自動設定済みなので、その場合はアプリで変更はできません

使い方

- 【iPhone】 ドアから 90 秒ほど離れると、「解錠できます」通知が届くので、その後ドアに近づいてください
- 【Android】 ドアから 90 秒ほど離れてから、ドアに近づいてください

アプリの設定




iPhone の設定






iPhone の
設定画面
→
設定すると
ハンズフリー
ON にできます

ドアを選んで ON

- ドアを選んで、「ハンズフリー解錠する」を ON  にしてください
 - 通知が表示されるので、位置情報を「常に許可」にしてください
- ※ Bluetooth 等の使用で位置情報が必要です。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。
https://veriskey.co.jp/privacy_app/

iPhone の設定

iPhone の  アプリ ▶ VeriKey を選択

- 位置情報：常に許可
- Bluetooth：ON 
- App のバックグラウンド更新：ON 

アプリの設定




Android の
設定画面
→
←
設定すると
ハンズフリー
ON にできます


Android の設定



ドアを選んで ON

- ドアを選んで、「ハンズフリー解錠する」を ON  にしてください
 - 通知が表示されるので、位置情報を「常に許可」にしてください
- ※ Bluetooth 等の使用で位置情報が必要です。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。
https://veriskey.co.jp/privacy_app/

Android の設定

Android の  アプリ ▶ 「アプリと通知」 ▶ veriskey 選択


- 権限 ▶ 位置情報 ▶ **常に許可**
- 詳細設定 ▶ 電池 ▶ 電池の最適化 ▶ **最適化しないアプリ**



スマートフォンの設定を確認

反応しないときは、下記のスマートフォン設定を確認してください


※ ハンズフリー解錠が反応しないときでも、アプリのボタン押し解錠は使用できます

iPhone

iPhone の  アプリ ▶ VeriKey を選択

- 位置情報：常に許可
- Bluetooth：ON 
- App のバックグラウンド更新：ON 

Android

Android の  アプリ ▶ 「アプリと通知」 ▶ veriskey を選択

- 権限 ▶ 位置情報 ▶ **常に許可**
- 詳細設定 ▶ 電池 ▶ 電池の最適化 ▶ **最適化しないアプリ**

反応を早くするには

機種によって、黒い画面（スリープ状態）のままだと反応が遅いものがあります。
画面を点灯させて近づくと反応が早くなります。

iPhone

- iPhoneX 以降は、スマホを縦にすると画面が点灯します
- iPhone8 以前の場合、画面をタップしたり、何かボタンを押して画面を点灯させてください

Android スマートフォン

- Google Pixel など、スマホを縦にすると画面が点灯します
- その他のスマホの場合、画面をタップしたり、何かボタンを押して画面を点灯させてください

