

VeriKey スマホ機種変更：WEB 管理画面の操作

利用者を指定

メニュー「発行済の鍵を確認・変更」→利用者を選択してください
※ この画面に表示されていない場合は、「新しい人に鍵発行」から再発行してください。

VeriKey ベリキー鍵管理画面

新しい人に鍵発行 | 発行済の鍵を確認・変更 | 更新中の鍵

利用者を選んで、現状の確認や鍵の変更ができます

選択	アプリ登録者名	携帯電話	詳細	本社エントランス	2Fオフィス	会議室	新宿支店
<input type="checkbox"/>	田中 太郎	08011111111		✓			✓
<input type="checkbox"/>	山本 次郎	08011111112		✓			
<input type="checkbox"/>	横山 三郎	08011111113		✓	✓		✓
<input type="checkbox"/>	鈴木 花子	08011111114			✓		
<input type="checkbox"/>	原田 太郎						
<input type="checkbox"/>	田中 次郎						
<input type="checkbox"/>	山本 三郎						
<input type="checkbox"/>	横山 花子						
<input type="checkbox"/>	鈴木 太郎						
<input type="checkbox"/>	原田 次郎	08011111120					
<input type="checkbox"/>	田中 三郎	08011111121					✓
<input type="checkbox"/>	山本 花子	08011111122		✓			✓

選択した人に新しい鍵を設定する

メニュー画面に戻る

削除した鍵を表示

鍵の条件を選んで発行

許可をする鍵の条件を選んで、鍵発行してください。
発行後、利用者のスマホが鍵のデータを受信すると、利用を再開できます。

VeriKey ベリキー鍵管理画面

鍵の発行・変更

現在の鍵

スマホの利用者

アプリ登録者名 | 携帯番号

現在の鍵

ドア名称	鍵の利用	利用開始	利用期限	許可曜日	許可時間帯	リモート機能
	許可	本日	期限なし	全ての曜日をチェック	終日	解錠・施錠を許可

この鍵を全て削除 (確認画面を表示)

個別に削除する場合は、下のリストからドアを選んで「不許可」にしてください。

鍵の条件を指定

利用者の許可を変更するドアを選んでください

保存したリストから鍵を選ぶ

本社エントランス | 未選択

テスト用 | 未選択

電気錠一体型 | 未選択

2F入口 | 未選択

100Vコンセント | 未選択